



Принтер HP PageWide XL Pro 10000 (40")

Быстрая и экономичная печать плакатов кратковременного использования на рулонах, листах и картоне



Максимальная скорость выполнения заказов

- Быстрее реагируйте на запросы заказчиков: печатайте со скоростью до 700 м² или 1000 плакатов формата В1 в час¹.
- Консолидируйте производство на одном устройстве, способном печатать на носителях разного размера.
- Выполняйте заказы в сжатые сроки: отпечатки на совместимых носителях выходят из принтера уже сухими.

Экономичность производства

- Доступное по цене решение для изготовления плакатов для точек продаж.
- Удобная в обслуживании система и заменяемые пользователем печатающие головки помогают экономить время оператора.
- Подготовка принтера к работе выполняется менее чем за 5 часов² — это компактное устройство не нуждается в специальном энергоснабжении и вентиляции.
- Отслеживайте состояние парка устройств на месте эксплуатации с помощью светового индикатора. Удаленно контролируйте производство и затраты с помощью HP PrintOS.³

Плакаты для кратковременного использования на рулонах, листах и картоне

- Комплексный рабочий процесс листовой печати обеспечивается первым широкоформатным автоподатчиком HP и универсальным укладчиком.
- Быстрый процесс крупноформатной двусторонней печати с простыми инструкциями по работе.
- Используйте различные форматы картона, обычной и плотной бумаги: от А2 до В1 и толщиной до 10 мм.
- Используйте бумагу с сертификацией FSC®, печатайте пригодные для переработки материалы и применяйте пигментные чернила HP на водной основе.⁴

Подробнее на сайте <http://www.hp.com/go/pagewidexlpro10000>

Этот принтер предназначен для работы только с теми картриджами, которые оснащены новой или повторно используемой микросхемой HP. В устройстве используются средства обеспечения динамической безопасности для блокировки картриджа с микросхемами сторонних производителей. Периодические обновления микропрограммы будут поддерживать эффективную работу данных средств и обеспечивать блокировку ранее работавших картриджей. Повторно используемая микросхема HP позволяет использовать повторно используемые, восстановленные и повторно заправленные картриджи. Подробнее: <http://www.hp.com/learn/ds>

¹ Принтер HP PageWide XL Pro 10000 печатает до 700 м² или 1000 плакатов формата В1 в час. Количество зависит от режима печати и типа печатаемого материала.

² Заключение основано на результатах внутреннего тестирования в октябре 2020, в ходе которого измерялось, сколько времени требуется для настройки и запуска принтера. Время измерялось с момента распаковки принтера до проверки подключения.

³ Требуется учетная запись HP PrintOS, подключение к Интернету и устройство с поддержкой выхода в Интернет. Подробности на сайте <http://www.printos.com>.

⁴ Код лицензия товарного знака ВМС: FSC®-C115319 можно найти на сайте <http://www.fsc.org>. Код лицензия товарного знака HP: FSC®-C017543, см. <http://www.fsc.org>. Некоторые продукты с сертификатом FSC® доступны не во всех регионах. Информацию о материалах HP для широкоформатной печати можно найти на сайте <http://www.HPLFMedia.com>. Большинство широкоформатных печатных материалов HP на бумаге могут быть утилизированы через стандартные программы переработки или в рамках региональных программ. Некоторые носители HP могут быть возвращены в рамках удобной и бесплатной программы утилизации крупноформатных носителей HP. Программы доступны не во всех регионах. Подробности на сайте <http://www.HPLFMedia.com/hp/eco-solutions>.

Технические характеристики

Общая информация	
Описание	Цветной широкоформатный принтер
Технология	Технология HP PageWide
Применение	Плакаты; двусторонние плакаты; информационные панели; упаковочная бумага
Типы чернил	На пигментной основе (C, M, Y, K)
Струйные картриджи	4 (C, M, Y, K)
Размер картриджа	5 л
Печатающие головки	8 (C, M, Y, K)
Средний срок службы печатающей головки	32 л
Гарантия на печатающую головку	16 литров или 12 месяцев
Разрешение при печати	1200 x 1200 т/д
Скорость печати	
Плакаты всех видов (с рулона)	Быстрая печать: до 700 м ² /ч, 1000 страниц формата В1 в час, 24 страницы формата В1 в минуту обычный режим: до 400 м ² /ч наилучшее качество: до 300 м ² /ч
Плакаты всех видов (с входного лотка)	До 100 м ² /ч, 3 страницы формата В1 в минуту
Максимальная скорость печати	23 м/мин.
Время разогрева	Без прогрева
Время выхода первой страницы	18 сек. (с рулона и USB-устройства), 50 сек. (из входного лотка и USB-устройства)
Носители	
Рулоны носителя	2 рулона (стандартная комплектация) с автоматическим переключателем, возможность установки 6 дополнительных рулонов
Размер рулона	279–1016 мм
Диаметр рулона	До 177 мм
Внутренний диаметр рулона	7,6 см
Размер листа	297–1020 мм (ширина), 450 ¹ –765 ² мм (длина)
Стандартные листы	SRA3 ³ , A2, A1, B2, B1
Плотность	70–200 г/м ² (рулон); 80–1050 г/м ² (лист/панель)
Толщина носителя	До 0,4 мм (рулон); до 10 мм (лист/панель)
Типы носителя	Документная и переработанная бумага, бумага для плакатов, полипропиленовая пленка, бумага Тувек, матовая пленка
Входной лоток для носителей (стандартно)	Рулон, входной лоток
Входной лоток для носителей (дополнительно)	Податчик листов серии Pro
Выходной лоток для носителей (стандартно)	Корзина
Выходной лоток для носителей (опция)	Укладчик Pro (емкость 500 страниц)
Встроенный контроллер	
Процессор	Intel Core i5
Память	16 Гбайт DDR4
Жесткий диск	1 твердотельный накопитель 128 Гбайт, 1 жесткий диск 500 Гбайт, оба с шифрованием по стандарту AES-256
Собственные языки управления печатью	HP-GL/2, TIFF, JPEG
Языки управления принтером (дополнительно)	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 (с обновлением PostScript/PDF)
Удаленное управление	HP Partner Link, HP Embedded Web Server, HP Web Jetadmin, PrintOS
Возможности подключения	
Интерфейсы	Gigabit Ethernet (1000Base-T), хост-разъем USB 2.0
Способы печати	ПО HP SmartStream (приобретается дополнительно), драйверы печати HP PageWide XL (PDF, HP-GL/2 и PCL3), Apple AirPrint
Интерфейс пользователя	
Интерфейс пользователя	Емкостный сенсорный экран HD TFT 15,6" (396 мм) формата 16:9 со светодиодной подсветкой

Размеры (ш x г x в)	
Принтер	1955 x 785 x 1637 мм
В упаковке	2257 x 1040 x 1595 мм
Вес	
Принтер	527 кг
В упаковке	655 кг
Защита окружающей среды	
Температура эксплуатации	От 5 до 40 °C
Влажность при эксплуатации	От 20 до 80 % относительной влажности в зависимости от типа носителя
Уровень шума	
Звуковое давление	= 60 дБ (А) (при эксплуатации), = 38 дБ (А) (в режиме ожидания), = 20 дБ (А) (в спящем режиме)
Звуковая мощность	= 7,8 Б (А) (при эксплуатации), = 5,8 Б (А) (в режиме ожидания), = 3,5 Б (А) (в спящем режиме)
Электропитание	
Потребляемая мощность	0,37 кВт (номинальная); 1,2 кВт (максимальная при печати); 120 Вт (в режиме готовности); < 16 Вт (в спящем режиме)
Требования	Входное напряжение (автоматическая настройка) от 200 до 240 В (±10 %), 50/60 Гц (±3 Гц), 8 А
Сертификация	
Безопасность	Соответствие стандартам IEC 60950-1+A1+A2 и IEC 62368-1 (2-я ред.); сертификат CSA (США и Канада); соответствие директивам LVD, EN 60950-1 и EN 62368-1; ЕАС (Россия, Беларусь, Казахстан); CCC (Китай)
Электромагнитные излучения	Соответствие требованиям, предъявляемым к устройствам класса А, включая FCC (США), ICES (Канада), директиву по электромагнитной совместимости (ЕС), RCM (Австралия и Новая Зеландия), VCCI (Япония), КС (Южная Корея)
Защита окружающей среды	ENERGY STAR, регистрация EPEAT, UL 2801 ECOLOGO, маркировка CE (в том числе RoHS, WEEE, REACH). Соответствие требованиям об ограничении содержания вредных веществ в материалах (WV RoHS) в Китае, Корее, Индии, Вьетнаме, Турции, Сербии и Украине.
Гарантия	
	90 дней

Информация для заказа

Продукт	
4VW21A	Принтер HP PageWide XL Pro 10000 (40*)
Аксессуары	
5EK00A	Сканер HP HD Pro 2 (42*)
8SB02A	Лоток для HP PageWide XL
8SB04A	Укладчик для HP PageWide XL Pro
8SB05A	Податчик листов для HP PageWide XL Pro
8SB07A	Комплекты обновления PostScript/PDF для HP PageWide XL
6GH50B	Сканер HP SD Pro (44*)
Оригинальные расходные материалы HP для печати	
1XA91A	Струйный картридж HP 870 для PageWide XL Pro, 5 л, пурпурный
1XA92A	Струйный картридж HP 870 для PageWide XL Pro, 5 л, желтый
1XA93A	Струйный картридж HP 870 для PageWide XL Pro, 5 л, голубой
1XA94A	Струйный картридж HP 870 для PageWide XL Pro, 5 л, черный
3WW73A	Емкость для сбора чернил HP 874/876 для PageWide XL
3WW75A	Печатающая головка HP 876 для PageWide XL Pro
3WW99A	Обслуживающий картридж HP 841/874/876 для PageWide XL
Оригинальные материалы HP для широкоформатной печати	
Универсальная документная бумага HP, рулон со втулкой 3 дюйма, сертификат FSC® ⁴ , пригодна для утилизации ⁵ промышленная матовая плакатная бумага HP, рулон со втулкой 3 дюйма, сертификат FSC® ⁴ , пригодна для утилизации ⁵ промышленная матовая плакатная бумага HP, рулон со втулкой 3 дюйма, сертификат FSC® ⁴ , пригодна для утилизации ⁵ универсальная огибающая бумага HP с покрытием, в рулонах со втулкой 3 дюйма, сертификат FSC® ⁴ , пригодна для утилизации ⁵ матовая полипропиленовая пленка HP, рулон со втулкой 3 дюйма	
Полное описание всех широкоформатных материалов HP см. на сайте HPLFMedia.com	

¹ Размер 16,5 дюйма поддерживается только для панелей.

² Поддержка большей длины возможна в зависимости от установленных аксессуаров.

³ Формат A3 (Arch B и ANSI B) поддерживается только для панелей.

⁴ Код лицензии товарного знака FSC®-C115319, см. <http://www.fsc.org>. Код лицензии товарного знака HP: FSC®-C017543, см. <http://www.fsc.org>. Некоторые продукты с сертификатом FSC® доступны не во всех регионах. Информация о материалах HP для широкоформатной печати можно найти на сайте <http://www.HPLFMedia.com>.

⁵ Подлежат переработке в рамках соответствующих общедоступных программ.

